

Skötsel- och underhållsinstruktion

Gäller för följande dörrtyper;

Enkel/par branddörr, Enkel/par säkerhetsdörr och enkel brandlucka.

Följande kontroll och service utförs minst 2 gånger per år:

- 1 Kontrollera karmens infästning i vägg.
- 2 Öppna dörrbladet/dörrbladen och smörj gångjärnen med fett genom smörjhålet i övre gångjärnsdelen **A** (honan). Kontrollera gångjärnens infästning och efterdra skruvarna vid behov. Vid behov justeras dörrbladet/dörrbladen i höjdläget med insexskruvarna i överkant på dörrbladets gångjärn **B**.
Samtliga gångjärn justeras så att de ligger an på gångjärnstappen.
- 3 Kontrollera låsets/låsens funktion **C**.
 - Kontrollera stängningsfunktion och justera vid behov det justerbara slutblecket med lämplig skruvmejsel.
 - Kontrollera tryckets fastsättning och efterdra skruvarna vid behov.
 - Om låskolvorna börjar kärva ska låsets fall och regelkolv smörjas utvändigt i utreglat läge, olja eller fett får aldrig sprutas in i låskistan. Smörjmedel enligt fabrikantens rekommendationer skall användas.
- 4 Om tätningslist är monterad kontrolleras dess funktion och täthet och byts vid behov.
- 5 Vid pardörrar ska det passiva dörrbladets regling kontrolleras. Säkerställ att kantreglarnas/garagereglarnas kolvar löper fritt i överstyckets och tröskelns urtag.
- 6 Om dörrstängare är monterad kontrolleras dess infästning och funktion. Vid behov efterdra skruvar och justera vid behov enligt separat instruktion.
- 7 Vid pardörrar med dörrkoordinator. Koordinatören skall fånga upp gångdörren så att det passiva dörrbladet kan stänga och utlösa koordinatören.
- 8 Rengör färdigmålade dörrblad och karmar samt dörrblad med folielagad plåt med mildt rengöringsmedel.

